



SANAYİ TİPİ ELEKTRİKLİ TOST MAKİNASI

KULLANIM KILAVUZU



MODELLER: R68-R70-R71-R72-R73-R76-R78-R79-R80-R81-IS10



Üretici: REMTA MAKİNA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Üretim Adresi: Akçaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 34522 Esenyurt - İstanbul
+90 212 886 27 11 • info@remta.com.tr • www.remta.com.tr

1. SUNUŞ

Sayın kullanıcımız,

Cihazımızı tercih ettiğiniz ve firmamıza olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Cihazlarımız sizinle birlikte yurt içindeki birçok şehirde kullanılmaktadır. Cihazımız standartlara uygun olarak üretilmiştir. Cihazdan beklentilerinize uygun verim alabilmeniz ve uzun süreli kullanmanız için kullanma kılavuzunu kesinlikle okumanızı, kullanıcınıza okutmanızı önemle hatırlatırız. Servisimizi çağırmadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate almanızı rica ediyoruz.

2. UYARILAR

Elinizdeki kılavuzu lütfen cihazı kurmadan ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz, cihazı kullananların okumasını sağlayınız. Kılavuzu okumadan makineyi çalıştırdığınızda cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır. Satın aldığınız ürünümüzün montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili bilgileri veren kılavuz dikkatle okunmalıdır. Cihazın bağlantısının yapılacağı elektrik tesisatının yasal mevzuatlara uygun şekilde olması gerekmektedir. Tesisatınızdan meydana gelen, arızalar sizin sorumluluğunuz altındadır. Tereddüt ettiğiniz ve anlayamadığınız hususlar için size en yakın yetkili servisten telefonla bilgi isteyiniz. Ürünümüzden en iyi verimi almanızı temenni ederiz. Bu üründe yerinde servis uygulaması ücrete tabidir.

3. ÜRÜNÜN TANIMI VE AMACI

Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, restoranlar, turistik tesisler, büfeler gibi) pişirici yüzeyler arasında tost pişirmek için üretilmiştir.

4. GÜVENLİK İLE İLGİLİ DETAYLAR

- Cihaz 220-230 Volt ~ 50-60 Hz ile çalışır.
- Elektrik bağlantı kablosu zarar görmüş ise mutlaka servise götürünüz.
- Cihazı elektriğe bağlamadan önce kapalı konumda olmalıdır.
- Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemeler (elbise, alkol ve türevleri, petro-kimya ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.) kesinlikle bulundurulmamalıdır.
- Basınçlı ve akan su ile temizlemeyiniz.
- Cihazlarımızı aynı serideki diğer ürünlerimizle beraber yan yana kullanabilirsiniz. Başka cihazlar ile arasında en az 30 cm olmalıdır.
- Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak tesis edilmeli ve yalnız iyi havalandırılmış bir yerde kullanılmalıdır. Cihazın tesisi ve kullanımdan önce talimatlara başvurunuz.
- Cihaz endüstriyel kullanım amaçlı yapılmış olup sadece cihazla ilgili eğitim almış elemanlar tarafından kullanılmalıdır.
- Üreticinin veya yetkili servisin dışında cihaza müdahale edilmemelidir.
- Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.
- Mutlaka topraklı priz ile kullanılmalıdır. Prizin toprak hatlı olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazı kullanacak olan kişilere kullanım kılavuzu okutulmalıdır.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde kullanınız.
- Cihazı belirtilen amaç dışında kullanmayınız.
- Cihazın hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokmayınız.
- Cihazın kullanıldığı zemin yanmayan malzemeden olmalıdır.
- Sıcak cihazların yanında çalıştırılmayınız.
- Cihazın hava alması gerekir.
- Doğrudan güneş ışığı altında çalıştırmayınız.
- Sıcak yüzeylerden korunmak için ısıya dayanıklı eldiven kullanın.

5. CİHAZIN KULLANIMI

5.1. İLK KULLANMA İÇİN:

- Cihazı kolisinden çıkartıp taşıma esnasında hasar alıp almadığını kontrol ediniz. Hasar var ise ürünü çalıştırmayınız.
- Paneller üzerindeki koruma naylonlarını sökünüz.
- Cihazın gıda ile temas eden kısımlarını dikkatlice temizleyiniz. Cihazın üzerindeki yağı bez ile iyice silin. Cihazı çalıştırıp, termostat 300 dereceye alınıp kalan atıkların yanmasını sağlayınız. (Maksimum 90 dakika)
- İlk kullanımda cihazın içinden duman çıkabilir. Bu duman izolasyon malzemesinden gelir normal bir durumdur.
- Temizledikten sonra ızgaranın pişirici yerlerini yağlayınız aksi taktirde paslanır. Garanti dışı kalır.

5.2. KULLANIM:

- Cihazı elektriğe bağlayınız.
- Cihazınızda açma kapama anahtarı var ise açık konuma getiriniz.(bazı modellerde bulunur)
- Cihazın termostatını 250 dereceye ayarlayınız. Isınması modeline göre 40 dakikayı bulur.
- Cihaz pişirme sıcaklığına gelince termostat ışığı söner,pişirme yapabilirsiniz.
- Tost ekmeği döküm yüzeyler arasında pişirilir.
- Isı az gelirse termostat ayarı üst konumlara getirilir.
- Pişirme bittikten sonra tasarruf için ısı konumu 150 dereceye getirilir.
- Cihazın kullanımı sona erdiğinde cihazın ısı termostatı kapalı konuma getirilmelidir.
- Açma kapama anahtarı kapalı konuma getirilip , elektrik ile bağlantısı kesilmelidir.
- Pişirme yüzeyleri kullanımı bittikten sonra iyice temizlenmelidir. Aksi taktirde pis katmanlar oluşup performans ve hijyen konusunda sıkıntılar yaşanır.
- Kullanmadığınız sürelerde elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihaz tamamen düz bir zemin üzerinde çalıştırılmalıdır.
- Cam yüzey ızgaraların kullanımda cam yüzeye sert cisimlerle vurulmamalıdır. Darbe ile oluşan kırılmalar garanti dışındadır. Cam ızgaraları birbirine çarpmayınız.
- Yağ ve gıda artıklarının olduğu yağdanlık temizlenmelidir.

5.3. TEMİZLEME:

- Temizleme öncesi mutlaka elektrik ile bağlantısını kesiniz.
- Her kullanımdan sonra mutlaka pişirme yüzeyleri iyice temizlenmelidir.
- Pişirme yüzeyi temizlendikten sonra temiz yağ ile yağlanmalıdır.
- İçine su dökmeyiniz. Ana gövdeyi nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Ana gövdeyi akan suyun altında yıkamayınız.
- Cihazın yağdanlığı temizlenmelidir.
- Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa iyice temizlenip paketlenmelidir.

5.4. TAŞIMA VE YER DEĞİŞTİRME

- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Cihaz insan gücüyle elde taşınabilir.
- Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.

5.5. CİHAZIN MONTAJI

- Cihazın konulacağı set altı tezgahın ayakları ayarlı olmalı ve cihazın terazi düzleminde çalışması sağlanmalıdır.
- Cihazın elektrik bağlantısı ehliyetli bir elektrikçi tarafından kontrol edilmeli, yerden max. 170 cm yükseklikteki sigortaya bağlanmalıdır.
- Elektrik bağlantısı, kaçak akım tehlikesine karşı besleme sigortasına 30 mA'lık kaçak akım sigortası konularak yapılmalıdır.
- Cihazın elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama barına bağlanarak topraklanması sağlanmalıdır.

5.6. VERİMLİ KULLANIM (ENERJİNİN VERİMLİ KULLANIMI)

- Cihazınızı kullanmadığınız sürelerde kapatınız.
- Cihazın temizliğini yapmayı unutmayınız.
- Cihazın kullanım şekline kesinlikle uyunuz.
- Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 24 derecede en uygun verimi sağlar.
- Çalışma sıcaklığı aralığı -5 ve +40 derecedir.

6. TEMİZLİK VE BAKIM

6.1. TEMİZLİK:

- Cihaz ilk kullanımda ve daha sonraki her kullanımdan önce ve sonra (cihaza elektrik verilmeden) komple dış yüzeyi sünger ve sıvı temizlik malzemesi ile temizleyiniz ve kurutunuz.
- Temizlik esnasında tuz ruhu, cif ve benzeri KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİ kullanmayınız.

6.2. BAKIM:

- Cihaza yapılacak herhangi bir bakımdan önce elektrik ile bağlantısı kesilmelidir.
- Aşınan parçalar orijinali ile değiştirilmelidir.
- Periyodik bakım kullanıcı tarafından yapılabilir.
- Cihazın kullanım sıklığına bağlı olarak 2 ayda bir bakım yapılmasını öneririz.
- Garanti süresi içinde olsa da, cihazın yetkili servis elemanlarımız tarafından bakımı ücrete tabiidir.
- Periyodik bakım sırasında cihazın elektrik ile bağlantısını kesiniz.

6.3. CİHAZIN ÖMRÜ

Tavsiye edilen kullanım koşullarında kullanılması durumunda cihazın ömrü 10 yıldır.

6.4. MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR VE ARIZA TESPİTİ

1- Cihaz prizine bağlı fakat ürün çalışmıyor;

- Ana elektrik şalterini kontrol ediniz.
- Cihazın kablosunun durumunu kontrol ediniz.
- On-Off düğmesini ve termostatu kontrol ediniz.
- Sorun devam ediyorsa servise götürünüz. Kesinlikle müdahalede bulunmayınız.

6.5. SERVİS VE YEDEK PARÇA İSTASYONU

REMTA MAKİNA İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Akçaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 Esenyurt / İstanbul

Tel: +90 212 886 27 11

servis@remta.com.tr • www.remta.com.tr

Ülke çapında tüm yetkili servislerimizin adres ve telefon bilgilerine aşağıda belirtilen web adresinden ulaşabilirsiniz

www.remta.com.tr/yetkili-servisler

7. TEKNİK ÖZELLİKLER VE ETİKETLER

KOD Code	TOST Toast	ÜRÜN ÖLÇÜSÜ Product Dimensions	AĞIRLIK Weight	GÜÇ Power
R72	4 ad.	270*370*220mm	12 kg	1200 W
R71	6 ad.	390*360*260mm	15 kg	1200 W
R76	8 ad.	410*365*250mm	21 kg	1200 W
R73	10 ad.	530*430*255mm	25 kg	1500 W
R78	8 ad.	450*400*290mm	19,5 kg	1200 W
R79	10 ad.	570*480*285mm	27 kg	1500 W
R80	10 ad.	550*440*335mm	32 kg	2400 W
R81	10 ad.	550*440*335mm	32 kg	2400 W
IS10	-	440*475*285mm	11 kg	1500 W
R70	2 ad.	300*415*260mm	14 kg	800 W

ELEKTRİKLİ TOST MAKİNASI		CE
ÜRÜN KODU: R72 MODEL: 8 DİLİM STANDART / 8 SLICES STANDART PANINI		
VOLTAJ / Voltage: 220 - 230 V 50-60 Hz AKIM / Nominal Current: 5,5 A GÜÇ / Power: 1200W ÜRÜN SINIFI / Product Class: I / IP 20 AĞIRLIK / Weight: 12 KG EBAT / Dimensions: 270x370x220 mm		
REMTA MAKİNA • AKÇABURGAZ MH. 4.CD 153.SK. NO:23 ESEN YURT / İSTANBUL / TURKEY • TEL: +90 212 886 27 11		www.remta.com.tr
SERİ NO:		MADE IN TURKEY




TOPRAKLAMA VE ELEKTRİK DİKKAT



SICAK YÜZEY

8. PARÇALARIN TANIMI



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Üzerinde satış tarihi, fabrika ve satıcı firma onayı olmayan belgeler geçersizdir. Garantiden yararlanmak için garanti belgesi gösterilmelidir.
3. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
4. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızası 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Cihaz; montaj, kullanım, bakım kılavuzunda açıklandığı şekilde monte edilip kullanılması kaydı ile malzeme işçilik kusurlarından doğabilecek arızalara karşı garanti edilmiştir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Verilen garanti; montaj, kullanım, bakım kılavuzunda ve garanti şartlarına uyulması halinde yalnızca garanti edilen cihaza ait olup, bunun dışında herhangi bir ad altında hak veya tazminat talep edemez.
8. Garanti belgesindeki veya garanti edilen cihaz üzerindeki cihazın cinsi, modeli ve seri numaralarını gösteren bilgiler üzerinde kazıntı, silinti veya değişiklik yapıldığı takdirde garanti ortadan kalkar.
9. Malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
10. Garanti süresince arızalara üreticinin yetkili kıldığı servis elemanı müdahale etmemelidir. Yetkisiz kişilerin müdahalesi cihazı garanti dışına bırakır.
11. Kullanım sırasında herhangi bir arıza oluşması durumunda yetkili servise haber verilmelidir.
12. Garanti süresi içerisinde servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
13. Üretici ve satıcı firmaların sorumluluğu dışındaki yükleme, boşaltma ve sevkiyat işlemi sırasında oluşacak hasar ve arızaların giderilmesi, garanti dışı işlem görür. Aynı şekilde cihazın kullanımı sırasında harici faktörlerle verilecek hasar ve arızaların giderilmesi garanti dışıdır.
14. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
15. Anlaşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR:

1. Ürünlerimizin tuzlu su, çamaşır suyu veya asitli maddelerle temizlenmesi veya kaynatılması.
2. Ürünlerin sert maddelerle ovularak çizilmesi.
3. Ürünlerin amaç dışı kullanılması ve kullanıcı hatasından kaynaklanan bozulmalar.
4. Ürünlerin doğrudan ateşle temas ettirilmesi.
5. Ürünlerimize kullanıcı tarafından tamirat yaptırılması.
6. Ürün kullanım talimatına uyulmamasından dolayı meydana gelebilecek arızalar.

ÜRÜNLERİMİZ EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

GARANTİ BELGESİ

Warranty Document



ÜRETİCİ FİRMA : REMTA MAKİNA

ÜNVAN : REMTA MAKİNA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES : Akçaburgaz Mh. 4. Cd. 153. Sk. No:23 34522 Esenyurt / İstanbul
TEL-FAKS : +90 212 886 27 11
E-POSTA : info@remta.com.tr
WEB SAYFASI : www.remta.com.tr

REMTA MAKİNA İTH.İHR.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Akçaburgaz Mah.153. Sk. No:23
Esenyurt / İSTANBUL
Beylikdüzü V.D. 734 070 1160

ÜRÜNÜN CİNSİ : ELEKTRİKLİ TOST MAKİNASI
MARKASI : REMTA
MODELİ : R68-R70-R71-R72-R73-R76-R78-R79-R80-R81-IS10
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ, : 20 İŞ GÜNÜ
SERİ NO :

SATICI FİRMA :

ÜNVAN :
ADRES :
TEL-FAKS :
E-POSTA :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.